



## **Manuel d'utilisation pour extension 3m (système de brumisation pour terrasse)**

### **A lire avant toute utilisation, important :**

- Lors de l'installation du système de brumisation pour terrasse, veillez à ce que les buses ne soient pas au dessus d'une table, et plus généralement d'un endroit où vous êtes immobile. En effet, l'effet de brumisation absorbe les calories de l'air rendant ce dernier plus frais. Les buses ne doivent donc pas vous brumiser directement.
- L'eau brumisée n'est pas potable, et ne peut donc être consommée en l'état.
- Purger le système après toute utilisation afin qu'il n'y ait pas d'eau stagnante. Pour cela, dévisser le bouchon inférieur de l'embout en T et laisser couler quelques minutes.

### **Raccordement de l'extension 3m pour système de brumisation :**

- 1) Dévisser le capuchon à l'extrémité du système de brumisation pour terrasse
- 2) Faire bouillir de l'eau pendant ce temps
- 3) Tremper 10 secondes, dans l'eau chaude, l'extrémité de l'extension 3m à raccorder au système de brumisation de manière à légèrement dilater le tuyau haute pression
- 4) Emboîter fermement l'extension 3m au bout de l'extrémité du système de brumisation
- 5) Laisser refroidir 10 min environ puis vérifier que le tuyau est bien emboîté avant utilisation

**Avant la première utilisation et avant l'installation des buses laiton, veillez à purger le système afin d'évacuer les éventuels résidus, accumulés pendant le transport, ceci afin de ne pas boucher les buses de brumisation.**

### **Installation :**

1) Fixer le tuyau à la structure (toit, auvent, pergola....) à l'aide d'un marteau et des attaches rapides prévues à cet effet.

Une fois votre système installé, nous vous conseillons de le purger pendant 5 min et ceci **avant de visser les buses de brumisation**. Une fois le système purgé, visser les buses en prenant soin de repositionner le purgeur en laiton à l'extrémité du tuyau. Pour cela, il faut dévisser le purgeur laiton situé à l'extrémité du système de brumisation original, pour le




repositionner à l'extrémité de l'extension 3m. Le purgeur doit tout le temps être en bout de tuyau.



### Utilisation :

1) Une fois votre système installé, nous vous recommandons de faire un test en ouvrant lentement votre robinet extérieur. En effet, la pression n'étant pas la même sur tous les robinets, il faut ouvrir le robinet lentement afin d'adapter au mieux la pression au système de brumisation. Si vous constatez des fuites au niveau des buses, vérifiez que les buses sont bien vissées et que la pression de l'eau n'est pas trop forte.

2) Après chaque utilisation, purger le système en dévissant la partie inférieure de l'embout en T. L'eau doit s'écouler pendant au moins 5 min. Vérifier qu'il n'y a plus d'eau dans le système avant de refermer.



3) Si vous n'utilisez pas votre système de brumisation pendant plusieurs jours voire plusieurs mois, purger le système pendant 5 min afin d'évacuer l'éventuelle eau stagnante.

### Entretien et dépannage :


1) Les buses peuvent se boucher lorsque l'eau est très calcaire, et ne plus brumiser correctement. Dans ce cas, dévisser les buses laiton et faites les tremper dans un bain de vinaigre blanc afin de nettoyer le calcaire. Avant de revisser les buses, purger le système pendant 5 min.

2) Si vous constatez des fuites entre le tuyau et le support de buses, essayez de réajuster le tuyau de manière à ce qu'il n'y ait pas d'espace entre le tuyau et le support de buses. Si cela n'est pas suffisant, nettoyer les buses comme décrit en point 1).



### Accessoires pour votre extension 3m :

- 1) Si votre système n'est pas assez long, **vous pouvez ajouter jusqu'à 3 extensions de 3m chacune**. Ces extensions sont vendues séparément.
- 2) N'hésitez pas à acquérir des buses de brumisations orientables afin de mieux cibler la zone à brumiser et afin **d'orienter la brumisation en fonction des vents**.



### GARANTIE ET PROCEDURE DE SAV:

Tous nos systèmes de brumisation sont garantis 1 an pièces et main d'œuvre. Si pendant cette période votre produit venait à dysfonctionner, veuillez suivre la procédure de retour ci dessous :

- Avant toute chose, appeler le service après vente au 0951 634 467 pour déterminer la cause du problème et la solution à y apporter.
- Après accord du technicien, emballer votre système de brumisation dans son emballage d'origine.
- Joindre au colis l'original du ticket de caisse en entourant la date d'achat (aucune photocopie ne sera acceptée) ainsi que le nom et l'adresse du destinataire retour.
- Renvoyer le tout, à vos frais, à : **EFYDIS 13 rue des alpes 07300 Tournon.**

- Nous nous engageons à réparer ou remplacer votre système de brumisation et à vous le renvoyer à nos frais à l'adresse mentionnée avec le colis (adresse en France métropolitaine).
- Nous vous retournerons également le ticket de caisse, daté et tamponné pour revalider la garantie.

Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter à [contact@efydis.fr](mailto:contact@efydis.fr) ou au 0951 634 467 (prix d'un appel local).